

*SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENTĂ  
AL COMUNEI BUESTI*

**Echipamente electrice**

**Cum să evitați incendiile din surse electrice**

- Verificați dacă folosiți siguranța potrivită pentru a preîntâmpina supraîncălzirea.
- Asigurați-vă că aparatul electrocasnic poartă marcajul britanic sau european de siguranță atunci când îl achiziționați.
- Anumite electrocasnice, cum ar fi mașinile de spălat, trebuie să aibă propria lor priză pentru că sunt consumatori mari.
- Încercați să introduceți un singur ștecher de consumator în fiecare priză.

**Cunoașteți limita!**

Prelungitoarele sau adaptatoarele au o limită maximă de amperi, așadar atenție să nu e suprasolicitați, pentru a reduce riscul producerii unui incendiu.

Aparatele electrocasnice au valori diferite de consum - un televizor poate să folosească un ștecher de 3 A iar un aspirator unul de 5 A, de exemplu.

Păstrați aparatele electrocasnice curate și în stare bună de funcționare pentru a preveni incendiile.

- Fiți întotdeauna atenți la indicii ale unor cabluri periculoase sau slabe cum ar fi semne de prăjire, ștechere sau prize fierbinți, siguranțe care sar, întrerupătoare care decuplează fără un motiv evident, sau lumini care pâlpâie.
- Verificați și înlocuiți cabluri și conductori vechi, mai ales dacă sunt ascunse vederii – în spatele unor obiecte de mobilier sau sub covoare și mochete.
- Scoaterea din priză a aparatelor electrocasnice ajută la reducerea riscului de incendiu.
- Scoateți din priză electrocasnicele atunci când nu le folosiți sau când mergeți la culcare.

## **Folosirea unei perne electrice**

- Nu păstrați pernele electrice împăturite pentru că astfel se pot defecta cablurile interioare. Acestea vor fi păstrate întinse sau rulate.
- Scoateți din priză pernele electrice înainte de a vă culca, cu excepția celor dotate cu termostat pentru folosirea în siguranță pe timpul nopții.
- Evitați să achiziționați perne electrice la mâna a doua și verificați-le în mod regulat pentru depistarea unor eventuale uzuri.

## **Radiatoare portabile**

- Încercați să le sprijiniți de un perete pentru ca acestea să nu se răstoarne.
- Poziționați-le departe de perdele și elemente de mobilier și nu uscați niciodată rufe pe ele.